SCHIMBAREA UNEI SIGURANȚE

Cutiile cu siguranțe sunt plasate în partea inferioară a planşei de bord (în partea şoferului) şi în compartimentul motor (partea stângă).

Înlocuirea unei siguranțe

Înainte de înlocuirea unei siguranțe este necesară cunoaşterea cauzei incidentului şi modalitatea de remediere. Numerele siguranțelor sunt indicate pe cutie.

Înlocuiți întotdeauna o siguranță defectă cu una de aceeaşi valoare a intensității (aceeaşi culoare).

Utilizați penseta specială situată în interiorul capacului cutiei de siguranțe din habitaclu, în acelaşi loc găsindu-se şi siguranțele de schimb.



Bon (Bine) Mauvais (Greşit)

Siguranțe planşa de bord



☞ Deşurubați şurubul un sfert de tură cu o monedă (1) apoi desfaceți voletul, trăgând de partea superioară dreapta (2).



Siguranța	Intensitate	Funcții
F1	15 A	Ştergătoare spate.
F2	30 A	Închidere încuietori şi închidere antiintruziune.
F3	5 A	Cutie comandă airbag-uri şi sistem pretensionare pirotehnic.
F4	10 A	Contactori pedală de frână (STOP) şi ambreiaj, contactori nivel apă motor, senzor unghi volan, senzor dublu ESP, filtru de particule, priză diagnostic, retrovizor eletrocrom.
F5	30 A	Acționare electrică geamuri față, trapă, dezghețare retrovizoare.