SCHIMBAREA UNEI SIGURANȚE

Cutiile cu siguranțe sunt plasate în partea inferioară a planşei de bord (în partea şoferului) şi în compartimentul motor (partea stângă).

Înlocuirea unei siguranțe

Înainte de înlocuirea unei siguranțe este necesară cunoaşterea cauzei incidentului şi modalitatea de remediere. Numerele siguranțelor sunt indicate pe cutie.

Înlocuiți întotdeauna o siguranță defectă cu una de aceeaşi valoare a intensității (aceeaşi culoare).

Utilizați penseta specială situată în interiorul capacului cutiei de siguranțe din habitaclu, în acelaşi loc găsindu-se şi siguranțele de schimb.



Bon (Bine) Mauvais (Greşit)

Siguranțe planşa de bord



☞ Deşurubați şurubul un sfert de tură cu o monedă (1) apoi desfaceți voletul, trăgând de partea superioară dreapta (2).



Siguranța	Intensitate	Funcții
F1	15 A	Ştergătoare spate.
F2	30 A	Închidere încuietori şi închidere antiintruziune.
F3	5 A	Cutie comandă airbag-uri şi sistem pretensionare pirotehnic.
F4	10 A	Contactori pedală de frână (STOP) şi ambreiaj, contactori nivel apă motor, senzor unghi volan, senzor dublu ESP, filtru de particule, priză diagnostic, retrovizor eletrocrom.
F5	30 A	Acționare electrică geamuri față, trapă, dezghețare retrovizoare.

Siguranța	Intensitate	Funcții
F6	30 A	Acționare electrică geamuri spate.
F7	5 A	Plafoniere față şi spate, lumini lectură, iluminare torpedou.
F8	20 A	Radio auto, radiotelefon, ecran multifuncție, sirenă alarmă, senzor de volum alarmă, dispozitiv de remorcare, modul şcoală-auto, alimentare comenzi sub volan.
F9	30 A	Priză 12 V față, priză 12 V spate.
F10	15 A	Cutie de viteze automatică, calculator detectare presiune pneuri, contactor STOP.
F11	15 A	Priză diagnostic, filtru de particule, antifurt curent slab.
F12	15 A	Modul şcoală-auto, asistență la parcarea cu spatele.
F13	5 A	Cutia de viteze, senzor de ploaie şi luminozitate.
F14	15 A	Dispozitiv de remorcare, bord, cutie comandă airbaguri şi pretensionare pirotehnică, aer condiționat automatic, kit mâini libere.
F15	30 A	Comenzi închidere/deschidere încuietori - Comandă închidere antiintruziune.
F16	-	Şunt PARC.
F17	40 A	Lunetă spate cu sistem de încălzire.
F39	20 A	Încălzire scaune şofer şi pasager.